



1. Воздушный ресивер (в комплект не входит)
2. Компрессор (в комплект не входит)
3. Кран для слива конденсата (в комплект не входит)
4. Реле давления (в комплект не входит)
5. Аварийный клапан (в комплект не входит)
6. Тройник разветвитель 1/4" (в комплект не входит)
7. Фитинг резьбовой 1/4" - 4 штуки
8. Воздушная магистраль 1/4"
9. Гребенка на шесть портов с резьбой МАМА 1/4"

10. Панель со встроенным манометром подсветкой и кнопкой выключения
11. Заглушки резьбовые 1/4" - 2 штуки
12. Быстросъемный разъем - МАМА с резьбой ПАПА 1/4" - 2 штуки
13. Быстросъемный разъем - ПАПА с резьбой МАМА 1/4" - 1 штука
14. Быстросъемный разъем - ПАПА с резьбой ПАПА 1/4" - 1 штука